

# BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

## Diagnostic - Interprétation des Défauts

87

DF047  
PRESENT  
OU  
MEMORISE

Mini niveau d'huile

### CONSIGNES

Pour les mesures, utiliser le bornier Elé. 1506.

Vérifier le niveau à la jauge.

Mesurer la valeur ohmique de la sonde entre les voies 3 et 16 du connecteur F bleu 26 voies du boîtier interconnexion habitacle :  $7 \Omega < R < 15 \Omega$ .  
Remplacer la sonde si la valeur n'est pas correcte.