

# RENOLINK TUTO APPRENTISSAGE CARTES-CLES

Jeanalvitre19/20/04/19

L'Espace IV Ph2 est livré d'origine avec 2 cartes de démarrage et ouvertures des portes.

Avec le temps ces cartes se détériorent, par exemple : une des cartes n'ouvre plus !

Ces cartes ne sont pas démontables, il faut les ouvrir avec un Cutter pour récupérer l'électronique et après les avoir réparé remettre le tout dans une 2T (p) Tj0.05952 Tc90.24uérettc6 Tc

- Exécuter Renolink et vérifier en bas à gauche que l'interface soit **Connected**.

- Ne pas mettre de Carte dans le 1

On clique sur **Connect**, le Code I



