Ë
;:

i

i _ MOTEUR DIESËL _ Réglage du serre-câble
de I'élément
thermostatique
de ralenti accétété

Nota : .cette opération s,effectue rmperativementmoteur chaud après t_9S119e. du raienti et du raienti accelere.
. Maintenir le câble tendu.

r Desserrer la vis du serre,câble et p_ostltonner ce dernier à 6 mm du Ievier (3) (voir figure).

r Resserrer la vis.

Réglage
du micro-contacteur
de eharge
. Placer une cale d,épaisseur égale

7. ru,z mm entre le levier d'accétérateur et ta vis de Outeé 1fl.
: lygc un ohmmèrre, s,assurer que
re mtcro contacteur est fermé (résis_
tance nulle).

e_Oter la.cale et la remplacer par
une o'epaisseur égale à 1 1,5 mm.

o Le micro contacteur doit être ou- vert (résistance infinie).
. Si ces valeurs ne sont pas ob_ tenues, desserrer les vis de fixation
ou mtcro-contacteur et le déplacer

,9:,1ur, "". lumières dans le' sens

Réglage du contacteur de
charoe
1. Vis defixatio; du contac-
leur,