



Afin de prendre une tension aux bornes du potentiomètre (connecteur branché et contact mis), il sera nécessaire de confectionner un câblage intermédiaire qui liera les bornes

du-

mètre.

otation du potenti-

Effectuer ensuite une nouvelle acquisition pied levé - pied à

Contact coupé :

- déposer les 2 vis (A),
- débrancher le connecteur.

Remettre en place le nouveau potentiomètre.

Respecter **impérativement** sa position angulaire par rapport à la pompe (voir dessin ci-dessus).

il est formellement interdit de toucher au toc d'entraînement solidaire du levier de charge, sinon le réglage du potentiomètre ne pourra se faire qu'en Centre d'Injection Renault.

Le réglage du potentiomètre de charge s'effectue en tension.