

REPLISSAGE

Ouvrir impérativement les vis de purge :

- sur le radiateur,
- sur le boîtier d'eau (