



116423

Schéma du circuit d'admission d'air (1) Tuyau d'air entrée boîtier de filtre à air

(2) Résonateur d'air

(3) Boîtier de filtre à air

(4) Débitmètre d'air

(5) Tuyau d'air sortie boîtier de filtre à air

(6) Turbocompresseur

(7) Tuyau d'air sortie turbocompresseur

(8) Echangeur air-air

(9) Tuyau d'air sortie échangeur air-air

(10) Volet d'admission d'air

(11) Electrovanne EGR

(12) Répartiteur d'admission



Repair-11x01x10-02x21-2-25-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11